Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:56

Link do produktu: http://pompyibo.pl/obejscie-1-pompy-poziom-ocynk-z-pompa-beta2540-180-ibo-p-934.html



Obejście 1" pompy poziom ocynk z pompą BETA25/40-180 IBO

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**BETA25-40/180+ Obejście**
Producent	**IBO**

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym
podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym


Obejście Pompy 1" POZIOM przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczania wody z instalacji.
Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Pompa przeznaczona do centralnego ogrzewania. Najwyższy poziom technologiczny. Energooszczędna pompa spełniająca wymogi właściwe dla pomp klasy **energetycznej A**.



Silnik pompy sterowany elektronicznie z wbudowanym przemiennikiem częstotliwości.

Siedem nastawianych trybów pracy w tym jeden automatycznie dostosowywujący parametry pracy do parametrów instalacji.

W komplecie z pompą:

- komplet śrubunków z uszczelkami,
- wtyczka zasilająca.

Charakterystyka:

- **Oszczędność do 80% energii elektrycznej w stosunku do pomp starego typu.**
- Wbudowany czujnik temperatury odpowiadający za włączanie i wyłączanie trybu nocnego - dodatkowa oszczędności energii w instalacjach z kotłami na paliwa stałe niewyposażonych w automatykę sterującą.
- Specjalnie zmodyfikowany wał zapobiegający blokowaniu się pompy po dłuższym postoju.

Dostępne tryby pracy:

- **AUTO** - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania instalacji. Tryb domyślnie zalecany do pracy z klasyczną instalacją ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego.
- **CP1** - wysoka nastawa z charakterystyką stałego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją ogrzewania podłogowego.
- **CP2** - niska nastawa z charakterystyką stałego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją ogrzewania podłogowego.
- **PP1** - wysoka nastawa z charakterystyką zmiennego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją c.o. jednorurową.
- **PP2** - niska nastawa z charakterystyką zmiennego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją c.o. jednorurową.
- **I, II, III** - tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości obrotowych, punkt pracy będzie znajdował się odpowiednia na krzywych I, II, III.
- **Obniżenie nocne** - pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne (minimalne zużycie energii), jeżeli czujnik temperatury wykryje obniżanie temperatury o co najmniej 0,1°C/min w czasie około 2 godzin spowoduje automatyczne przejście pompy w tryb pracy nocnej. W przypadku wzrostu temperatury o co najmniej 10°C pompa powróci do nastawionego trybu i wyłączy obniżenie nocne.

- Silnik: jednofazowy z „mokrym” wirnikiem
- Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
- Max ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura medium: od 2ºC do 110ºC
- Temperatura otoczenia: max 40ºC
- Rodzaj ochrony: IP 42
- Przyłącze: GZ 6/4”
- Długość: 180 mm
- Pobór prądu: 5-22 W
- Max wydajność: 2880 L/h
- Wysokość podnoszenia: do 4,5 m



Z radością informujemy, że marka IBO
została odznaczona srebrnym godłem
"**KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015**",
w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne,
będąc w opinii respondentów,
najlepszą jakościowo z polskich marek.

ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca

W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa BETA 25-40/180
- Obejście

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu

- Solidna nowoczesna konstrukcja

pompy 1" poziome
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV

gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

ukKe4Mc4kM